

Fineo 55TY82 UHD twin


Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Torx T10

Torx T20

Sechskantnuß SW6, hexagon
socket SW6



1 Demontage der Rückwand

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10 entfernen.

1 Disassembly of the rear panel


Remove screws with a screw driver
Torx T10.

2 Demontage der Leiterplatten




**Elkos können Restladung
enthalten.**
**Elkos may contain residual
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10 entfernen.



2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver



2 Demontage der Leiterplatten

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver Torx T10.




3 Demontage der Festplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

3 Disassembly the hard disk

Remove screws with a screw driver Torx T10.



4 Demontage der Fußhalteplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10, T20 entfernen.

4 Disassembly the foot support plate

Remove screws with a screw driver Torx T10, T20.

